

Affranchir

23/11/10

Activer avec n'importe quelle touche à partir du mode veille. Insérer la carte MASTER. Sélectionner le centre de coûts (si créé).

tarif 0,00€
memoire 0g
▼ menu

Régler les données d'expédition :

Sélectionner menu « tarif ».

DESTINATION
TYPE
SERVICE
✓Recommande R2

Régler destination, type... de l'envoi.

Revenir au menu principal avec la touche .



Poser la lettre sur la balance.

Attendre jusqu'à ce qu'un bip sonore signale que le poids a été calculé.

tarif 3,97€
memoire 16g
▼ menu

Produit de La Poste est réglé.

Montant d'affranchissement est affiché dans le menu principal. mymail est prête à affranchir.



Introduire la lettre. La mymail effectue l'impression d'affranchissement.

En cas d'utilisation d'étiquettes d'affranchissement

Utiliser uniquement des étiquettes postales agréées par La Poste. Ces dernières sont disponibles chez Francotyp-Postalia.

Mémoire – Régler le produit

(Régler le montant d'affranchissement)

tarif 0,00€
memoire 0g
▼ menu

Dans le menu principal :

Entrer le numéro de mémoire (touches 0 → à 9).



Si nécessaire : Poser la lettre sur la balance. Attendre jusqu'à ce qu'un bip sonore signale que le poids a été calculé.

tarif 0,72€
memoire 20g
▼ menu

Produit de La Poste est réglé.

Montant d'affranchissement est affiché dans le menu principal. mymail est prête à affranchir.



Attention ! Si vous voulez débrancher la mymail : Assurez-vous que la mymail est en mode veille (l'afficheur n'est pas éclairé et affiche la date). Ce n'est qu'ainsi que les mécanismes de protection pour la tête d'impression font leur effet.

Conseil : La mymail passe en position de repos, lorsque vous activez la fonction « en veille ». Vous pouvez également attendre jusqu'à ce que la mymail passe d'elle-même en position de repos.

